

Lustre pissenlit doré LED

Merci pour votre achat. Ce guide vous accompagne pas à pas, du déballage à la première mise en lumière. Comptez 30 à 45 minutes.

Ampoules	8 × G9 LED, incluses
Tension	220-240 V
Diamètres	40 cm ou 50 cm
Fixation	Suspension par chaîne, hauteur réglable
Compatible variateur	Non

Dans le colis

- La sphère centrale et la patère de fixation
- Les branches (dont une branche de rechange)
- La chaîne de suspension et le cache-piton
- 8 ampoules G9 LED
- La visserie de fixation

Les branches se démontent : vous pouvez les retirer pour les dépoussiérer ou les rincer à l'eau, une fois retirées de la sphère et bien séchées avant de les remonter.

Avant de commencer

- Coupez le courant **au disjoncteur** (pas seulement à l'interrupteur) avant toute intervention, et vérifiez l'absence de tension.
- L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément à la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un électricien.
- Usage intérieur uniquement, dans une pièce sèche. Ne pas installer dans une salle de bain à proximité de l'eau.
- Vérifiez que votre plafond et le système de fixation supportent le poids du luminaire. Utilisez des chevilles adaptées à votre plafond (béton, placo, bois).
- N'utilisez que des ampoules du type et de la puissance indiqués. Ne touchez pas une ampoule allumée ou qui vient d'être éteinte.

Installation pas à pas

- 1 Posez la sphère sur une surface douce (couverture, carton) pour ne pas rayer la finition.
- 2 Vissez chaque branche dans un trou de la sphère, à la main et sans forcer. Les perles et capuchons transparents sont déjà montés sur les tiges.
- 3 Si une tige est abîmée ou qu'une perle manque, remplacez-la par la branche de rechange fournie. Une branche un peu dure à visser est normale : appliquez une légère pression en tournant.
- 4 Fixez la patère ou la barre de fixation fournie au plafond, à l'aide de chevilles adaptées à votre plafond.

-
- 5 Repérez les fils sortant du plafond : **phase** (généralement rouge, marron ou noir), **neutre** (bleu) et **terre** (vert et jaune).
 - 6 Raccordez fil à fil avec des bornes de connexion rapides (type Wago) : phase avec phase (marron), neutre avec neutre (bleu), terre avec terre (vert et jaune).
 - 7 Accrochez la chaîne à la patère et réglez la hauteur : laissez au moins 2,10 m sous le lustre dans un passage, et 70 à 80 cm au-dessus d'une table.
 - 8 Remontez le cache-piton contre le plafond pour masquer les connexions.
 - 9 Insérez les 8 ampoules G9 en enfonçant les deux broches bien droites dans chaque douille. Si le capuchon transparent d'une ampoule se décolle, il n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
 - 10 Rétablissez le courant et allumez.

Entretien

- Coupez le courant et laissez refroidir les ampoules avant tout nettoyage.
- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, ni eau sur les parties électriques.

En cas de problème

Le luminaire ne s'allume pas	Vérifiez l'alimentation (disjoncteur ou prise) et les branchements.
Une ampoule ne fonctionne pas	Remplacez-la par une ampoule identique (même culot, même puissance).
Pièce abîmée à la livraison	Envoyez-nous une photo : on renvoie la pièce ou on rembourse.

Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +33 7 44 43 22 91 (lun-ven, 9h-12h et 14h-18h). Garantie légale de conformité de 2 ans. Retour possible sous 14 jours, article inutilisé dans son emballage d'origine.

Ce guide complète la notice du fabricant présente dans le colis. En cas de différence, suivez la notice du fabricant.