

Plafonnier spoutnik doré 6 lumières

Merci pour votre achat. Ce plafonnier se fixe au ras du plafond, idéal pour les pièces à hauteur limitée. Comptez 30 à 45 minutes.

Ampoules	6 × E27 LED, offertes (colis séparé)
Tension	220-240 V
Classe électrique	Classe I : terre obligatoire
Éclairage	10 à 15 m²
Compatible variateur	Non

Dans le colis

- Le corps du plafonnier et ses 6 bras
- La platine de fixation plafond
- La visserie de fixation
- Vos 6 ampoules LED E27 offertes arrivent dans un colis séparé

Avant de commencer

- Coupez le courant **au disjoncteur** (pas seulement à l'interrupteur) avant toute intervention, et vérifiez l'absence de tension.
- L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément à la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un électricien.
- Usage intérieur uniquement, dans une pièce sèche. Ne pas installer dans une salle de bain à proximité de l'eau.
- Vérifiez que votre plafond et le système de fixation supportent le poids du luminaire. Utilisez des chevilles adaptées à votre plafond (béton, placo, bois).
- N'utilisez que des ampoules du type et de la puissance indiqués. Ne touchez pas une ampoule allumée ou qui vient d'être éteinte.

Corps en métal : le raccordement à la terre est obligatoire pour votre sécurité.

Installation pas à pas

- 1 Si les bras sont livrés démontés, vissez-les sur le corps central, à la main.
- 2 Fixez la platine au plafond à l'aide de chevilles adaptées à votre plafond.
- 3 Repérez les fils sortant du plafond : **phase** (généralement rouge, marron ou noir), **neutre** (bleu) et **terre** (vert et jaune).
- 4 Raccordez fil à fil avec des bornes de connexion rapides (type Wago) : phase avec phase (marron), neutre avec neutre (bleu), terre avec terre (vert et jaune).
- 5 Raccordez impérativement le fil de terre (vert et jaune) : le corps du plafonnier est en métal.

6 Fixez le corps du plafonnier sur la platine avec les vis fournies.

7 Orientez les bras à votre goût, puis vissez les 6 ampoules E27.

8 Rétablissez le courant et allumez.

Entretien

- Coupez le courant et laissez refroidir les ampoules avant tout nettoyage.
- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, ni eau sur les parties électriques.

En cas de problème

Le luminaire ne s'allume pas	Vérifiez l'alimentation (disjoncteur ou prise) et les branchements.
-------------------------------------	---

Une ampoule ne fonctionne pas	Remplacez-la par une ampoule identique (même culot, même puissance).
--------------------------------------	--

Pièce abîmée à la livraison	Envoyez-nous une photo : on renvoie la pièce ou on rembourse.
------------------------------------	---

Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +33 7 44 43 22 91 (lun-ven, 9h-12h et 14h-18h). Garantie légale de conformité de 2 ans. Retour possible sous 14 jours, article inutilisé dans son emballage d'origine.

Ce guide complète la notice du fabricant présente dans le colis. En cas de différence, suivez la notice du fabricant.