

Suspension céramique plissée et laiton

Merci pour votre achat. Cette suspension se monte en 20 à 30 minutes. Son abat-jour est en céramique : manipulez-le avec précaution.

Ampoule	1 × E27 LED, offerte
Interrupteur	À molette, sur la douille
Tension	220-240 V
Fixation	Suspension par câble tressé, 120 cm réglable
Éclairage	5 à 10 m²
Compatible variateur	Non

Dans le colis

- L'abat-jour en céramique plissée
- La douille finition laiton avec interrupteur à molette
- Le câble tressé et la rosace
- La visserie de fixation
- Votre ampoule LED E27 offerte

Avant de commencer

- Coupez le courant **au disjoncteur** (pas seulement à l'interrupteur) avant toute intervention, et vérifiez l'absence de tension.
- L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément à la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un électricien.
- Usage intérieur uniquement, dans une pièce sèche. Ne pas installer dans une salle de bain à proximité de l'eau.
- Vérifiez que votre support et le système de fixation supportent le poids du luminaire. Utilisez des chevilles adaptées (béton, placo, bois).
- N'utilisez que des ampoules du type et de la puissance indiqués. Ne touchez pas une ampoule allumée ou qui vient d'être éteinte.

Céramique : manipulez l'abat-jour à deux mains, sur une surface douce. Une fois installée, la lampe peut s'allumer et s'éteindre avec la molette de la douille.

Installation pas à pas

- 1 Déballer le luminaire avec précaution et posez-le sur une surface douce et propre.
- 2 Fixez la patère ou la barre de fixation fournie au plafond, à l'aide de chevilles adaptées à votre plafond.
- 3 Repérez les fils sortant du plafond : **phase** (généralement rouge, marron ou noir), **neutre** (bleu) et **terre** (vert et jaune).
- 4 Raccordez fil à fil avec des bornes de connexion rapides (type Wago) : phase avec phase, neutre avec neutre. Si le luminaire ne comporte pas de fil de terre, laissez le fil de terre du plafond isolé dans une borne.
- 5 Réglez la longueur du câble (120 cm) : 70 à 80 cm entre le bas de la suspension et la table, au moins 2,10 m du sol dans un passage.
- 6 Remontez la rosace (cache-piton) contre le plafond.

7 Vissez l'ampoule E27 dans la douille, sans forcer.

8 Rétablissez le courant et allumez.

Entretien

- Coupez le courant et laissez refroidir avant tout nettoyage.
- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, ni eau sur les parties électriques.

En cas de problème

Le luminaire ne s'allume pas	Vérifiez l'alimentation (disjoncteur) et les branchements.
L'ampoule ne fonctionne pas	Remplacez-la par une ampoule LED identique (même culot, même puissance).
Pièce abîmée à la livraison	Envoyez-nous une photo : on renvoie la pièce ou on rembourse.

Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +33 7 44 43 22 91 (lun-ven, 9h-12h et 14h-18h). Garantie légale de conformité de 2 ans. Retour possible sous 14 jours, article inutilisé dans son emballage d'origine.

Ce guide complète la notice du fabricant présente dans le colis. En cas de différence, suivez la notice du fabricant.