

Suspension LED linéaire à barres

Merci pour votre achat. La LED est intégrée : aucune ampoule à installer ni à remplacer. Comptez environ 30 minutes.

Source lumineuse	LED intégrée
Tension	220 V
Longueur	3 barres : 70 cm · 5 barres : 120 cm
Hauteur	Réglable sur 60 cm, câble de 120 cm
Compatible variateur	Non

Dans le colis

- Le luminaire à barres LED
- La platine de fixation plafond et le cache-piton
- Les câbles de suspension réglables
- La visserie de fixation

Avant de commencer

- Coupez le courant **au disjoncteur** (pas seulement à l'interrupteur) avant toute intervention, et vérifiez l'absence de tension.
- L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément à la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un électricien.
- Usage intérieur uniquement, dans une pièce sèche. Ne pas installer dans une salle de bain à proximité de l'eau.
- Vérifiez que votre plafond et le système de fixation supportent le poids du luminaire. Utilisez des chevilles adaptées à votre plafond (béton, placo, bois).
- N'utilisez que des ampoules du type et de la puissance indiqués. Ne touchez pas une ampoule allumée ou qui vient d'être éteinte.

Vérifiez que votre modèle est bien la version 220 V, indiquée sur l'étiquette du luminaire.

Installation pas à pas

- 1 Repérez au plafond l'emplacement voulu, centré au-dessus de la table si c'est le cas.
- 2 Fixez la platine au plafond à l'aide de chevilles adaptées à votre plafond.
- 3 Repérez les fils sortant du plafond : **phase** (généralement rouge, marron ou noir), **neutre** (bleu) et **terre** (vert et jaune).
- 4 Raccordez fil à fil avec des bornes de connexion rapides (type Wago) : phase avec phase (marron), neutre avec neutre (bleu), terre avec terre (vert et jaune).
- 5 Réglez la hauteur grâce aux câbles : gardez le luminaire bien horizontal, à 70 à 80 cm au-dessus de la table.

-
- 6 Coupez l'excédent de câble si besoin, puis remontez le cache-piton contre le plafond.
 - 7 Retirez les films de protection éventuels sur les diffuseurs.
 - 8 Rétablissez le courant et allumez à l'interrupteur mural.
-

Entretien

- Coupez le courant et laissez refroidir les ampoules avant tout nettoyage.
- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, ni eau sur les parties électriques.

En cas de problème

Le luminaire ne s'allume pas	Vérifiez l'alimentation (disjoncteur ou prise) et les branchements.
La lumière clignote ou faiblit	Coupez le courant quelques minutes puis rallumez. Si le défaut persiste, contactez-nous.
Pièce abîmée à la livraison	Envoyez-nous une photo : on renvoie la pièce ou on rembourse.

Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +33 7 44 43 22 91 (lun-ven, 9h-12h et 14h-18h). Garantie légale de conformité de 2 ans. Retour possible sous 14 jours, article inutilisé dans son emballage d'origine.

Ce guide complète la notice du fabricant présente dans le colis. En cas de différence, suivez la notice du fabricant.