

Suspension wabi-sabi effet pierre

Merci pour votre achat. Cette suspension se pose en 20 à 30 minutes. Sa finition pierre est artisanale : chaque pièce présente de légères variations de texture.

Ampoule	1 × E27 LED, offerte (colis séparé)
Tension	220-240 V
Fixation	Suspension par câble
Éclairage	5 à 10 m²
Compatible variateur	Non

Dans le colis

- L'abat-jour effet pierre monté sur sa douille E27
- Le câble de suspension et le cache-piton
- La visserie de fixation
- Votre ampoule LED E27 offerte arrive dans un colis séparé

Avant de commencer

- Coupez le courant **au disjoncteur** (pas seulement à l'interrupteur) avant toute intervention, et vérifiez l'absence de tension.
- L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément à la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un électricien.
- Usage intérieur uniquement, dans une pièce sèche. Ne pas installer dans une salle de bain à proximité de l'eau.
- Vérifiez que votre plafond et le système de fixation supportent le poids du luminaire. Utilisez des chevilles adaptées à votre plafond (béton, placo, bois).
- N'utilisez que des ampoules du type et de la puissance indiqués. Ne touchez pas une ampoule allumée ou qui vient d'être éteinte.

Pierre fragile : manipulez l'abat-jour à deux mains et ne le laissez pas pendre par le câble pendant le raccordement.

Installation pas à pas

- 1 Déballer l'abat-jour avec précaution et posez-le sur une surface douce : la pierre peut s'écailler en cas de choc.
- 2 Fixez la patère ou la barre de fixation fournie au plafond, à l'aide de chevilles adaptées à votre plafond.
- 3 Repérez les fils sortant du plafond : **phase** (généralement rouge, marron ou noir), **neutre** (bleu) et **terre** (vert et jaune).
- 4 Raccordez fil à fil avec des bornes de connexion rapides (type Wago) : phase avec phase (marron), neutre avec neutre (bleu), terre avec terre (vert et jaune).

-
- 5 Réglez la longueur du câble : 70 à 80 cm entre le bas de la suspension et la table, au moins 2,10 m du sol dans un passage.
 - 6 Remontez le cache-piton contre le plafond.
 - 7 Vissez l'ampoule E27 dans la douille, sans forcer.
 - 8 Rétablissez le courant et allumez.

Entretien

- Coupez le courant et laissez refroidir les ampoules avant tout nettoyage.
- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, ni eau sur les parties électriques.

En cas de problème

Le luminaire ne s'allume pas	Vérifiez l'alimentation (disjoncteur ou prise) et les branchements.
Une ampoule ne fonctionne pas	Remplacez-la par une ampoule identique (même culot, même puissance).
Pièce abîmée à la livraison	Envoyez-nous une photo : on renvoie la pièce ou on rembourse.

Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +33 7 44 43 22 91 (lun-ven, 9h-12h et 14h-18h). Garantie légale de conformité de 2 ans. Retour possible sous 14 jours, article inutilisé dans son emballage d'origine.

Ce guide complète la notice du fabricant présente dans le colis. En cas de différence, suivez la notice du fabricant.